

MANUAL DE INSTRUÇÕES


LÂMPIÃO A QUEROSENE

"LEIA COM ATENÇÃO ESTA INSTRUÇÃO, ANTES DE USAR ESTE PRODUTO".

(INSTRUÇÃO PARA USO CORRETO)

INSTRUÇÃO PARA ACENDIMENTO

1. Abra a tampa do reservatório de querosene a abasteça-o, não esquecendo de fechá-lo novamente.
2. Com a manivela sobe/desce do vidro; levante o vidro, gire o eixo de subida e descida do pavio para poder encharcá-lo de querosene ou parafina líquida, deixando a ponta do pavio com aproximadamente 1 cm do lado de fora para que possa acender com 1 palito de fósforo; logo após abaixe o vidro e desça o pavio aceso até a intensidade ideal da chama.
3. A regulação da intensidade da chama, poderá ser feita com o levantamento do pavio, através do eixo de subida e descida.
4. Para apagar seu Lâmpião é só descer o pavio, girando levemente o eixo até que a chama se apague.




INSTRUÇÃO PARA SUBSTITUIR O PAVIO E VIDRO

1. Levante o conjunto de acendimento com a manivela sobe/desce e puxe para frente com cuidado todo o conjunto, retirando vidro, suporte inferior, suporte superior, mola de pressão do vidro.
2. Retire o Bocal do pavio, dando uma leve girada para que possa substituir o pavio.
3. Coloque o pavio no Bocal, dentro do tubo de guia, girando o eixo com a engrenagem de subida, deixando o excesso de pavio para o lado de baixo.
4. Encaixe o excesso de pavio dentro do reservatório de querosene; encaixe o bocal no reservatório e dê uma leve torção no sentido anti-horário para fixar o bocal.
5. Encaixe o suporte inferior do vidro sobre o bocal do pavio, ajustando a manivela sobe/desce.
6. Encaixe a mola de pressão no guia e em seguida coloque o suporte superior fazendo pressão para cima, para que a mola encolha e seja possível colocar o novo vidro do lampião entre os dois suportes(superior e Inferior).

CUIDADOS ESPECIAIS

1. Só utilizar este lampião com Querosene ou Parafina Líquida. NUNCA use álcool, gasolina ou qualquer outro tipo de produto inflamável. Evitando assim explosões.
2. Utilizar este lampião somente em lugares arejados, pois quando aceso, consome oxigênio.
3. Manter este lampião sempre FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS (mesmo quando apagado.)
4. Não coloque objetos como tecidos, madeiras, ou inflamáveis próximo do lampião aceso.
5. Obs.: Em todos os lâmpioes alimentados por querosene, é comum o aparecimento de fumaça quando os mesmos estão acesos, portanto não utilize em ambientes fechados. Sugestões: abasteça com parafina líquida.

PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PROCURE AS LOJAS ESPECIALIZADAS.



GARANTIA:

A ROA reparará ou substituirá, conforme opção da ROA, este produto ou qualquer componente defeituoso, com exceção da Resistência, cuja causa seja defeito de fabricação ou material, dentro de 90 dias após a compra do produto. É necessária a prova da aquisição do produto para o exercício dos direitos aqui assegurados. Os revendedores e ou representantes da ROA, não tem autoridade para alterar, modificar, ou de qualquer forma mudar os termos ou condições desta garantia.

Nas cidades ou praças onde não houver assistência técnica autorizada será designado um representante legal ou revendedor, sendo que as despesas decorrente de transporte e seguro do produto ou locomoção do técnico serão por conta do usuário, seja qual for a natureza ou época do serviço.

ITENS NÃO COBERTOS POR GARANTIA

Custo de remessa do produto para assistência técnica ROA, avarias de desgastes decorrentes do uso normal do produto incluindo lascas, arranhões, desgaste por fricção, descoloração ou desbotamento, causados pelo uso ou exposição ao sol, fogo e queda.

Danos causados por mau uso, abuso, negligência, alterações ou reparo feitos por pessoas não autorizadas, uso de acessórios ou peças que não seja de fabricação ROA ou falha na observação dos cuidados recomendados ou das instruções de manutenção.

EXCLUSÕES

A ROA não garante e utilização destes produtos para fins não previstos neste termo de garantia nos manuais e publicidade.

A metalúrgica ROA, se reserva direito de alterar as características dos produtos sem prévio aviso.

METALÚRGICA ROA IND. E COM.FOGÕES LTDA

R. Caiabu, 220 Cid. Kemel -Itaquaquecetuba SP

CEP 08575-200

Tel. (011) 4646-4490

Assistência Técnica Autorizada:

Rua Juruá, 75 – Canindé - São Paulo - SP

Tel. (011) 3227-2787

METALÚRGICA ROA

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FOGÕES LTDA.

www.roa.com.br / roa@roa.com.br



LAMPIÃO A QUEROSENE

**MANUAL DE INSTRUÇÃO
E
CERTIFICADO DE GARANTIA**